

## Verklebungsanleitung

Unsere Folienbeschriftungen lassen sich problemlos auch von Ihnen selbst anbringen. Hierzu reichen wir Ihnen gern folgende Verklebungsanleitung.

Und so funktioniert es:

1. Untergrund mit einem in Spiritus getränkten Lappen sorgfältig reinigen. Bitte auf Fussel achten.
2. Das rückseitige Silikonpapier ca. 1,5 - 2 cm an der Oberkante abziehen und umknicken.
3. Lange Schriftzüge können zwischen den Buchstaben in mehrere Segmente geteilt werden, um später den Schriftzug abschnittsweise andrücken zu können.
4. Silikonpapier mit der einen Hand langsam nach unten abziehen und entspannt, an den äußeren Punkten haltend, an den Hilfsmarkierungen anlegen.
5. Die obere transparente Übertragungsfolie mit dem Schriftzug fest, mit gleichbleibendem Druck, von oben nach unten mit einem Raker (auch Andruckwalzen sind möglich) andrücken.
6. Die Übertragungsfolie noch ca. 30 Minuten über dem Schriftzug belassen.
7. Zum Schluss die Hilfsmarkierungen entfernen. Die Übertragungsfolie in spitzem Winkel abziehen. Falls Sie eine Gummiwalze besitzen, alles nochmals überwalzen. Nicht mit einem Lappen nochmals darüber gehen.

Fertig!

